

ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ

mauersberger ®
acryl · mineral · pool



ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Технический чек-лист для гидромассажных ванн

Для подготовки ванны к монтажу необходимо учесть нижеперечисленные моменты. Установка (электрика, вода) должна осуществляться сертифицированной профильной организацией. .

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

- ток
 - 230 V / 50 Hz, 16A подвод HO5VV-F3G1, 5 (YMM 3 x 1.5 мм²)
 - у гидромассажей с подогревом Jet HO5VV-F3G2, 5 (YMM-J3 x 2.5 мм²)
 - постоянное соединение через водонепроницаемую розетку IP65
- защита
 - 16А линейный защитный автомат
 - отдельный предохранительный выключатель с током расцепления 30mA
- сетевой разъединитель
 - всеполюсной сетевой разъединитель с минимальным зазором между контактами 3мм для общего отключения кроме защитной зоны 2
- выравнивание потенциалов
 - предусмотрено выравнивание потенциалов мин. 4мм²

Alle Installationen müssen nach DIN VDE 0100 Teil 1 bzw. DIN 57100 durchgeführt werden, länderspezifische Vorschriften und den örtlichen EVU-Vorschriften beachten

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

- Для установленной на фабрике гарнитуры для подачи воды предусмотрена труба-прорыватель (DIN 1988, EN 1717, TVO ect)
- если в комплект поставки входит система споласкивания, необходимо предусмотреть подведение трубопровода с чистой водой под ванной, который также должен быть снабжен трубой-прорывателем
- инсталляция по стандарту DIN 1888 / EN 1717, TVO с учетом региональных особенностей и предписаний

3. ОТВЕРСТИЯ

- ревизионный люк
 - Ревизионный люк в зоне управления, расположения агрегатов и слива-перелива мин. 350 x 350 мм.
 - Обратите при этом внимание на расположение техники, чтобы к ней был свободный доступ
- вентиляционное отверстие
 - Свободный поперечный разрез примерно 80 см², например, через ревизионную раму Mauersberger или откосок облицовки
 - Подача воздуха должна быть размещена таким образом, чтобы вода не попадала на электрические детали (минимум 2 см под техническими приборами, максимум на 10 см выше монтажной площади гидромассажной системы).
 - Подача воздуха должна осуществляться из помещения, в котором установлена гидромассажная ванна и ни в коем случае не из помещения, температура воздуха в котором ниже 18 градусов.
- отдельностоящие ванны
 - должны быть установлены таким образом, чтобы в любой момент их можно было без проблем приподнять и повернуть

Примите во внимание также все нормы, предписания и состояние техники, которые не перечислены здесь подробно.



Собственная мануфактура в Саксонии / Германия

BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH

AM GRÜNDEL 4 · 09423 GELENAU / ГЕЛЕНАУ

ТЕЛЕФОН 03 72 97/3 94-0

ФАКС 03 72 97/3 94-11

www.mauersberger.eu

info@mauersberger.eu